1. <u>เปิด App HikConnect</u>



หลังจากนั้นทำการ Login เข้าตามชื่อ Email และ Password ที่ได้รับ



การใช้งานเพื่อดูภาพปัจจุบัน









หากต้องการดูภาพในโหมดชัดเจน (HD) ให้กดที่ปุ่ม HD เพื่อแสดงภาพดังรูป







<u>2.การดูย้อนหลัง Hik-Connect</u>

กดที่เมนู Hik Connect ด้านล่างขวา แล้วเลือกเมนูย้อนภาพ

(กดที่เมนูย้อนภาพ)	 อาการแสดงภาพในสถานที่แบบสดล่าสุด อุปกรณ์ของฉัน
	BantalayVonapa 🗸
	NO VIDEO NO VIDEO











เพิ่มเดิม		2018.10.02
💮 ภาพและวิดีโอ	>	
🛞 จัดการการตั้งค่าการแชร์	> Change de Vinge	
🛞 การจัดการบัญชี	🔋 ขอมูลทบนทก	
การตั้งค่าฟังก์ชั่น	🕠 จะอยู่ที่ เพิ่มเติม 🛛 🖵 🗸	>
Reset Device Password	ในหัวข้อ ภาพและวีดีโอ	
(?) ความช่วยเหลือ	>	
🖉 ข้อคิดเห็น	>	
(ิ) เกี่ยวกับ	>	
ออกจากโหมดผู้เขียมชม องหะเป็นหนักเชื		
Hik Connect	5	พื้นที่ว่าง 38.1GB

