



การดูภาพปัจจุบัน **LiveViews**

1. เมื่อต้องการดูภาพในช่องใดให้ดับเบิลคลิกที่ช่องนั้นเพื่อทำการเรียกดูภาพ
2. เมื่อต้องการกลับไปโหมดแบ่งช่องแสดงภาพให้ดับเบิลคลิกอีกครั้งจะกลับไปสู่โหมดแบ่งภาพ



การดูภาพย้อนหลัง **PlayBack**

1. เริ่มด้วยการคลิกเมนูเล่นย้อนหลัง (เมนูด้านบนตามภาพด้านล่าง)
2. เลือกกล้อง คลิกให้มีเครื่องหมายถูกด้านหน้า (สามารถเลือกได้หลายกล้อง)
3. เลือกวันที่ แล้วภาพจะปรากฏที่ช่องทางด้านขวาพร้อมกับแถบ **Time Line**
4. คลิกที่ช่องกล้อง (ภาพที่กำลังเล่นอยู่) แล้วเลื่อนแถบ **Time Line** ไปยังเวลาที่เรต้องการ
5. หากต้องการหยุดภาพหรือเร่งความเร็วลดความเร็วในการเล่นภาพให้กดเลือกตามเมนูด้านล่าง




5. กดหยุดเล่น หรือเพิ่ม-ลดความเร็ว



สำรองข้อมูลออกไปใส่ที่ Flash Drive

หลังจากเราดูภาพย้อนหลังและได้ช่วงเวลาของภาพที่ต้องการแล้วให้ทำการเสียบ Flash Drive ไปที่เครื่องบันทึกแล้วทำขั้นตอนดังนี้

1. คลิกเมาส์ที่ปุ่ม "คลิป" (รูปกรรไกร) 1 ครั้ง หลังจากนั้น กดที่ปุ่มกำหนดเวลา (ข้างรูปกรรไกร)
2. กำหนดช่วงเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ต้องการนำข้อมูลออกมาหลังจากนั้นคลิกที่รูปส่งออกข้อมูล



1. กดที่รูปกรรไกร แล้วกดที่ปุ่มกำหนดช่วงเวลา

3. หลังจากกดปุ่ม "ส่งออกคลิป" ให้เลือกประเภทของไฟล์วิดีโอ "วิดีโอและบันทึกการใช้" แล้วกดปุ่ม "ตกลง" หลังจากนั้นเลือก Flash Drive ส่วนประเภทไฟล์เป็น"ค่าเริ่มต้น" แล้วกดปุ่ม "ตกลง" จากนั้นรอนเซฟข้อมูลเสร็จสิ้น

